

Pflege- und Wechsellanleitung des Key-Ventils



Nicht mit Wasser reinigen.



Während normalem Reinigungszyklus mit EVOSAN einsprühen.



Mit Papiertuch Rückstände und Fremdkörper entfernen.



Abschliessend mit EVOSAN einsprühen. Nicht mehr abwischen.

mit EVOSAN und einem benutzungsabhängigen Wechsel des Key-Ventils (ca. 3x pro Jahr) wird eine Zusetzung und Vekrustung des Abflaus weitgehend verhindert.



Service-Schlüssel aufsetzen und Key-Ventil im Gegen-Uhrzeigersinn aus dem Adapter schrauben



Key-Ventil in normalem Kehricht entsorgen.



Neues Key-Ventil mit leichter Drehung im Gegen-Uhrzeigersinn auf Service-Key fixieren.



Key-Ventil im Uhrzeigersinn in den Adapter schrauben bis es gleichmässig sitzt.



Abschliessend mit EVOSAN einsprühen. Nicht mehr abwischen.